




Step1

- •剝除車板保護紙
- 壓克力上咖啡色的紙膠帶撕掉
- 準備內和零件包附的「M3平頭 螺絲 x4」與「M3螺帽 x4」。







- •觀察下圖車板孔洞位置安裝輔助輪
- •螺絲是由車板穿入 再到輔助輪,並用 螺帽在另一端固定。




- •準備如右圖的零件, 車架和內盒零件包附的「M3螺絲(長) x4」、「M3螺帽x4」、「碼盤x2」與馬達x2。
- 紅框是待會安裝「馬達固定用 丁字板」的位置,每個馬達會 使用兩個丁字板,並搭配螺 絲螺帽夾住固定。




首先將「編碼盤」安裝在馬達上面,位置在連接線那一側。




拿出「T字板」依照红框位置從上方插入,將馬達依照下圖方向置於下方,螺絲由外側插入穿過T字板→直流馬達→T字板,內側由螺帽固定。




準備「馬達驅動板」、架高用的「銅柱 x2」、「M3 x8mm 螺絲」與「M3螺帽」。




馬達驅動板是安裝在底部,置於兩個馬達中間,位置如下圖所示,請先使用銅柱搭配螺帽固定,一個在橫向溝槽上,一個在隔壁的孔洞上,銅柱穿過車板後另一側由螺帽固定。




接著將馬達驅動板如下圖方向放置在銅柱上,並使用螺絲固定。




準備電池盒、平頭螺絲 (中型), 還有「M3螺帽」。




- 將螺絲「從安裝電池那一面穿 過」電池盒,並將電池盒如下圖 放置於車板上方。
- •螺絲會巧妙穿過位於馬達驅動板上方與下方的垂直溝槽,請用螺帽固定。
- •提醒:因為電池盒並不是完全服貼在車板上,鎖螺絲、螺帽時同樣不宜過多,基本上鎖完兩個螺帽後,電池盒不會過度晃動即可。




兩顆馬達的連接線,如下圖用螺絲起子安裝到馬達驅動板上,安裝的位置是「**綠色**的歐式端子座」,裝在最靠近的端子座即可,左邊馬達就裝在左側端子座。




準備 Arduino UNO 控制板 與**腳位擴充板**、架高用「銅柱 x4」、「M3 (短)螺絲 x4」與 「M3螺帽 x4」。






首先使用**銅柱**與<mark>螺帽</mark>,安裝在如右圖所示的位置, 锡在如右圖所示的位置, 銅柱從上方穿過,底部使 用螺帽固定。




•將 Arduino UNO 控制板依照銅柱與自身孔洞的位置擺放,並用螺絲起子鎖上螺絲固定。




- 最後將擴充板下方的排針,由右側對齊 Arduino UNO 控制板的排座上,下壓安裝在上面。
- •檢查一下上下排針是否都安裝在 Arduino UNO 控制板的排座上



將電池盒的連接線鎖在擴充板上的「藍色歐式端子 座」上。(紅線接VCC 藍線 些GND)





GND

VCC


M1B M1A

M2B

M2A


拿出套件包附的「杜邦雙母連接線 x6」,

依照下圖連接在排針上, 連接前請先記下驅動板上面的標示




擴充板上的腳位	馬達驅動板上的腳位
5G	GND
5V	VCC
<u>\$6</u>	M1B
S5	M1A
S10	M2B
S9	M2A


• 首先準備我們的自走車, 並拿取「循線感測器 x2」、「M3 x8mm 螺絲 x4」 與「3cm雙母金屬銅柱 x2」。





將銅柱與感測器利用螺絲 安裝在一起。




將組裝好的感測器與銅柱, 依 照下圖所示用螺絲安裝在車板 前端, 位置在靠近前端的橫向 溝槽。安裝時請讓兩個感測器 保持一些距離








- step21
- •接著拿取「杜邦雙母連接線 x6」,
 - 一個感測器需要3條杜邦連接線
 - , 連接方式如下表所示:




擴充板上的腳位	左循線感測器的腳位
A0 S	OUT
A0 V	VCC
A0 G	GND
擴充板上的腳位	右循線感測器的腳位
擴充板上的腳位 A1 S	右循線感測器的腳位 OUT

首先準備「超音波距離感 測器」與「超音波固定支 架」




拆卸固定循線感測器的銅柱與車板上的螺絲。




將支架置於車板上, 再用 螺絲穿過支架→車板→銅 柱, 用螺絲起子固定。





接著拿取「杜邦雙母連 接線 x4」,連接方式如 下表所示



擴充板的腳位	超音波感測器的腳位
3 V	VCC
11 S	Trig
12 S	Echo
3 G	Gnd